



99159

RUSHING THE PROCEDURE WILL REQUIRE 30 SECOND REMOVAL OF NEGATIVE BATTERY CABLE!

ALL REMOTES MUST BE PRESENT AT TIME OF PROGRAMMING

1 PROGRAMMED REMOTE REQUIRED AT TIME OF PROGRAMMING

PROGRAMMER WILL EXPIRE AFTER 5 ATTEMPTS

2007-2008 Nissan Prox Programming (ALSO INCLUDES 2009 MURANO)

1. Insert an already programmed PROX remote into the key slot located to the left of the steering column. Push the start/stop button to the ON position.
2. Insert programmer into OBD/DLC port located under steering column, near pedals. Programmer will BEEP twice.
3. Wait 10 seconds. Push start/stop button to the OFF position. BEEP once.
4. Wait 10 seconds. Push start/stop button to the ON position. Programmer will BEEP twice.
5. Wait 10 seconds. Push start/stop button to the OFF position. BEEP once.
6. Wait 10 seconds. Push start/stop button to the ON position. Programmer will BEEP twice.
7. Wait 10 seconds. Push start/stop button to the OFF position. BEEP once.
8. Wait 10 seconds. Push start/stop button to the ON position. Programmer will BEEP twice.
9. Wait 10 seconds. Push start/stop button to the OFF position. Programmer will BEEP 3 times.
10. Wait 10 seconds. Push start/stop button to the ON position. The red car light above the mileage will flash 5 times.
11. Remove PROX remote and insert the next to be programmed. Push start/stop button to the ON position. The red car light above the mileage will flash 5 times.
12. Push start/stop button to the OFF position.
13. Push start/stop button to the ON position.
14. Push start/stop button to the OFF position.
15. Depress the brake pedal. Push start/stop button to the ON position and start the vehicle.
16. Turn vehicle OFF and remove the programmer.

17. Test the lock and unlock buttons on each remote programmed. If programming has failed restart the instructions from the beginning.

2009-2014 Nissan Prox Programming

1. Insert an already programmed PROX remote into the key slot located to the left of the steering column. Push the start/stop button to the ON position.
2. Insert programmer into OBD/DLC port located under steering column, near pedals. Programmer will BEEP twice.
3. Wait 10 seconds. Push start/stop button to the OFF position. BEEP once.
4. Wait 10 seconds. Push start/stop button to the ON position. Programmer will BEEP twice.
5. Wait 10 seconds. Push start/stop button to the OFF position. Programmer will BEEP 3 times.
6. Wait 10 seconds. Push start/stop button to the ON position. The red car light above the mileage will flash 5 times.
7. Remove PROX remote and insert the next to be programmed. Push start/stop button to the ON position. The red car light above the mileage will flash 5 times.
8. Push start/stop button to the OFF position.
9. Push start/stop button to the ON position.
10. Push start/stop button to the OFF position.
11. Depress the brake pedal. Push start/stop button to the ON position and start the vehicle.
12. Turn vehicle OFF and remove the programmer.
13. Test the lock and unlock buttons on each remote programmed. If programming has failed restart the instructions from the beginning.

MODULE LOCK UP PROCEDURE- IN THE EVENT THAT THE PROGRAMMING INSTRUCTIONS ARE RUSHED, REMOVE THE NEGATIVE BATTERY TERMINAL FOR 30 SECONDS AND RESTART THE INSTRUCTIONS FROM THE BEGINNING



¡EL APURAR ESTE PROCEDIMIENTO REQUERIRÁ REMOVER EL CABLE NEGATIVO DE LA BATERÍA POR 30 SEGUNDOS!

TODOS LOS CONTROLES REMOTOS DEBEN ESTAR PRESENTES DURANTE LA PROGRAMACIÓN

REQUIERE 1 CONTROL REMOTO PROGRAMADO EN EL MOMENTO DE LA PROGRAMACIÓN

EL PROGRAMADOR VENCERÁ LUEGO DE 5 INTENTOS

Programación de Prox para 2007-2008 Nissan

1. Inserte un control remoto PROX ya programado en la ranura ubicada a la izquierda de la columna de dirección. Presione el botón de encendido/apagado a la posición ON.
2. Inserte el programador en el puerto OBD/DLC ubicado debajo de la columna de dirección, cerca de los pedales. El programador emitirá dos pitidos.
3. Espere 10 segundos. Presione el botón de encendido/apagado a la posición OFF. Escuchará un pitido.
4. Espere 10 segundos. Presione el botón de encendido/apagado a la posición ON. El programador emitirá dos pitidos.
5. Espere 10 segundos. Presione el botón de encendido/apagado a la posición OFF. Escuchará un pitido.
6. Espere 10 segundos. Presione el botón de encendido/apagado a la posición ON. El programador emitirá dos pitidos.
7. Espere 10 segundos. Presione el botón de encendido/apagado a la posición OFF. Escuchará un pitido.
8. Espere 10 segundos. Presione el botón de encendido/apagado a la posición ON. El programador emitirá dos pitidos.
9. Espere 10 segundos. Presione el botón de encendido/apagado a la posición OFF. El programador emitirá tres pitidos.
10. Espere 10 segundos. Presione el botón de encendido/apagado a la posición ON. La luz roja en forma de auto debajo del odómetro parpadeará 5 veces.
11. Remueva el control remoto PROX e inserte el próximo a programar. Presione el botón de encendido/apagado a la posición ON. La luz roja en forma de auto debajo del odómetro parpadeará 5 veces.
12. Presione el botón de encendido/apagado a la posición OFF.
13. Presione el botón de encendido/apagado a la posición ON.
14. Presione el botón de encendido/apagado a la posición OFF.

15. Presione el pedal del freno. Presione el botón de encendido/apagado a la posición ON y encienda el vehículo.
16. Apague el vehículo y saque el programador.
17. Pruebe los botones de trabar y destrabar en cada uno de los controles remotos programados. Si la programación ha fallado, vuelva a realizar estas instrucciones desde el principio. (Si la programación falla y el vehículo no se enciende en la posición ON, remueva el terminal negativo de la batería durante 30 segundos y vuelva a realizar las instrucciones desde el principio).

Programación de Prox para 2009-2014 Nissan

1. Inserte un control remoto PROX ya programado en la ranura ubicada a la izquierda de la columna de dirección. Presione el botón de encendido/apagado a la posición ON.
2. Inserte el programador en el puerto OBD/DLC ubicado debajo de la columna de dirección, cerca de los pedales. El programador emitirá dos pitidos.
3. Espere 10 segundos. Presione el botón de encendido/apagado a la posición OFF. Escuchará un pitido.
4. Espere 10 segundos. Presione el botón de encendido/apagado a la posición ON. El programador emitirá dos pitidos.
5. Espere 10 segundos. Presione el botón de encendido/apagado a la posición OFF. El programador emitirá tres pitidos.
6. Espere 10 segundos. Presione el botón de encendido/apagado a la posición ON. La luz roja en forma de auto debajo del odómetro parpadeará 5 veces.
7. Remueva el control remoto PROX e inserte el próximo a programar. Presione el botón de encendido/apagado a la posición ON. La luz roja en forma de auto debajo del odómetro parpadeará 5 veces.
8. Presione el botón de encendido/apagado a la posición OFF.
9. Presione el botón de encendido/apagado a la posición ON.
10. Presione el botón de encendido/apagado a la posición OFF.
11. Presione el pedal del freno. Presione el botón de encendido/apagado a la posición ON y encienda el vehículo.
12. Apague el vehículo y saque el programador.
13. Pruebe los botones de trabar y destrabar en cada uno de los controles remotos programados. Si la programación ha fallado, vuelva a realizar estas instrucciones desde el principio. (Si la programación falla y el vehículo no se enciende en la posición ON, remueva el terminal negativo de la batería durante 30 segundos y vuelva a realizar las instrucciones desde el principio).

PROCEDIMIENTO DE MÓDULO BLOQUEADO - EN CASO DE APURAR LAS INSTRUCCIONES DE PROGRAMACIÓN, REMUEVA EL TERMINAL NEGATIVO DE LA BATERÍA DURANTE 30 SEGUNDOS Y VUELVA A REALIZAR LAS INSTRUCCIONES DESDE EL PRINCIPIO



PRÉCIPITER LA PROCÉDURE EXIGERA L'ENLÈVEMENT DU CÂBLE DE BATTERIE NÉGATIF POUR 30 SECONDES!

TOUTES LES TÉLÉCOMMANDES DOIVENT ÊTRE PRÉSENTES POUR LA PROGRAMMATION

1 TÉLÉCOMMANDE PROGRAMMÉE POUR LA PROGRAMMATION

LE PROGRAMMEUR EXPIRERA APRÈS 5 TENTATIVES

Programmation de Prox Nissan 2007-2008

1. Insérez une télécommande PROX déjà programmée dans la fente de clef au côté gauche de la colonne de direction. Mettez l'interrupteur en marche/arrêt dans la position EN MARCHÉ (ON).
2. Insérez le programmeur dans le port OBD/DLC situé sous la colonne de direction, près des pédales. Le programmeur SONNERA deux fois.
3. Patientez 10 secondes. Mettez l'interrupteur en marche/arrêt dans la position ARRÊT (OFF). Le programmeur SONNERA une fois.
4. Patientez 10 secondes. Mettez l'interrupteur en marche/arrêt dans la position EN MARCHÉ (ON). Le programmeur SONNERA deux fois.
5. Patientez 10 secondes. Mettez l'interrupteur en marche/arrêt dans la position ARRÊT (OFF). Le programmeur SONNERA une fois.
6. Patientez 10 secondes. Mettez l'interrupteur en marche/arrêt dans la position EN MARCHÉ (ON). Le programmeur SONNERA deux fois.
7. Patientez 10 secondes. Mettez l'interrupteur en marche/arrêt dans la position ARRÊT (OFF). Le programmeur SONNERA une fois.
8. Patientez 10 secondes. Mettez l'interrupteur en marche/arrêt dans la position EN MARCHÉ (ON). Le programmeur SONNERA deux fois.
9. Patientez 10 secondes. Mettez l'interrupteur en marche/arrêt dans la position ARRÊT (OFF). Le programmeur SONNERA trois fois.
10. Patientez 10 secondes. Mettez l'interrupteur en marche/arrêt dans la position EN MARCHÉ (ON). Le voyant rouge en forme de voiture au-dessus du kilométrage clignotera 5 fois.
11. Retirez la télécommande PROX et insérez la prochaine télécommande à programmer. Mettez l'interrupteur en marche/arrêt dans la position EN MARCHÉ (ON). Le voyant rouge en forme de voiture au-dessus du kilométrage clignotera 5 fois.
12. Mettez l'interrupteur en marche/arrêt dans la position ARRÊT (OFF).

13. Mettez l'interrupteur en marche/arrêt dans la position EN MARCHÉ (ON).
14. Mettez l'interrupteur en marche/arrêt dans la position ARRÊT (OFF).
15. Appuyez sur la pédale de frein. Mettez l'interrupteur en marche/arrêt dans la position EN MARCHÉ (ON) et démarrez le véhicule.
16. Éteignez le véhicule et retirez le programmeur.
17. Faites l'essai des boutons de verrouillage et déverrouillage sur chaque télécommande programmée. Si la programmation échoue, recommencez à la première étape (si la programmation échoue et le véhicule ne se démarre pas dans la position EN MARCHÉ, enlevez la borne de batterie négative pour 30 secondes et recommencez à la première étape).

Programmation de Prox Nissan 2009-2014

1. Insérez une télécommande PROX déjà programmée dans la fente de clef au côté gauche de la colonne de direction. Mettez l'interrupteur en marche/arrêt dans la position EN MARCHÉ (ON).
2. Insérez le programmeur dans le port OBD/DLC situé sous la colonne de direction, près des pédales. Le programmeur SONNERA deux fois.
3. Patientez 10 secondes. Mettez l'interrupteur en marche/arrêt dans la position ARRÊT (OFF). Le programmeur SONNERA une fois.
4. Patientez 10 secondes. Mettez l'interrupteur en marche/arrêt dans la position EN MARCHÉ (ON). Le programmeur SONNERA deux fois.
5. Patientez 10 secondes. Mettez l'interrupteur en marche/arrêt dans la position ARRÊT (OFF). Le programmeur SONNERA trois fois..
6. Patientez 10 secondes. Mettez l'interrupteur en marche/arrêt dans la position EN MARCHÉ (ON). Le voyant rouge en forme de voiture au-dessus du kilométrage clignotera 5 fois.
7. Retirez la télécommande PROX et insérez la prochaine télécommande à programmer. Mettez l'interrupteur en marche/arrêt dans la position EN MARCHÉ (ON). Le voyant rouge en forme de voiture au-dessus du kilométrage clignotera 5 fois.
8. Mettez l'interrupteur en marche/arrêt dans la position ARRÊT (OFF).
9. Mettez l'interrupteur en marche/arrêt dans la position EN MARCHÉ (ON).
10. Mettez l'interrupteur en marche/arrêt dans la position ARRÊT (OFF).
11. Appuyez sur la pédale de frein. Mettez l'interrupteur en marche/arrêt dans la position EN MARCHÉ (ON) et démarrez le véhicule.
12. Éteignez le véhicule et retirez le programmeur.
13. Faites l'essai des boutons de verrouillage et déverrouillage sur chaque télécommande programmée. Si la programmation échoue, recommencez à la première étape (si la programmation échoue et le véhicule ne se démarre

pas dans la position EN MARCHE, enlevez la borne de batterie négative pour 30 secondes et recommencez à la première étape).

PROCÉDURE DE VERROUILLAGE DE MODULE - DANS LE CAS OÙ LES ÉTAPES DE PROGRAMMATION SONT PRÉCIPITÉES, ENLEVEZ LA BORNE DE BATTERIE NÉGATIVE POUR 30 SECONDES ET RECOMMENCEZ À LA PREMIÈRE ÉTAPE.