

Schéma B

RHS OFFSIDE VIEW = VUE COTÉ DROIT

hose clip = clip de canalisation

position... A = placer le collier plastique de taille moyenne à 9 heures. Voir aussi le schéma A

filter base = embase du filtre

hose from air box lid = canalisation du couvercle de la boîte à air

release... filter = détacher le clip de canalisation et déplacer la canalisation vers le haut pour augmenter légèrement la courbe et la dégager du filtre

Schéma C

gabarit

Schéma D

FRONT VIEW = VUE AVANT

nearside = côté gauche

plastic skirt = jupe plastique

cut... C = découper un orifice ovale pour la canalisation ovale. Gabarit schéma C

use... hose = utiliser un petit collier plastique seulement si nécessaire puis faire des trous dans la jupe et la canalisation en caoutchouc

Schéma F

filter = filtre

battery = batterie

4"/10cm no nearer = 10 cm pas plus près

TOP VIEW = VUE SUPÉRIEURE

flexi cold air hose = flexible d'air froid

Schéma E

4"/10cm no nearer = 10 cm pas plus près

battery = batterie

long... hole = grand collier plastique autour de la canalisation et dans le trou

don't overtighten tie = ne pas trop serrer le collier

NEARSIDE VIEW = VUE COTÉ GAUCHE

front = avant

screw... fitting = visser le flexible sur la canalisation en caoutchouc **avant le montage**