

OPEL VECTRA 2.0 L TDI 16V 1997
KIT 57-0243

S.V.P. LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT LE MONTAGE DU KIT

Votre voiture et le compartiment moteur doivent correspondre aux clichés photographiques, si ce n'est pas le cas, contactez votre fournisseur. En cas de problème, appelez le service clients K & N.

Schéma A

- 1) Déclipper et enlever la canalisation d'admission du couvercle de la boîte à air.
- 2) Déclipper et enlever le couvercle de la boîte à air et l'élément filtre de la base. Laisser l'embase de la boîte à air en place.

Schéma B

- 1) Enlever l'écrou du goujon avant du montant su moteur. Monter le nouveau support sur le goujon en utilisant l'écrou d'origine.
- 2) Insérer le tube métallique jusqu'au niveau de l'embase du filtre, ne pas dépasser ce niveau car cela affecterait le flux d'air. Serrez le clip de façon à ce que le filtre tourne légèrement.
- 3) Monter le filtre dans la canalisation d'admission d'origine et fixer avec le clip à clou.
- 4) Attacher le clip à clou au support de montage en utilisant l'écrou et la rondelle élastique fourni.
- 5) Tourner le filtre de façon à ce que le logo K&N soit vertical et puis donner au clip un tour complet (360°) **pas plus. Ne pas trop serrer le clip.**

Remarque : s'assurer que le filtre est dégagé de l'embase de la boîte à air et du capot.

Tuning : CAT (adaptateur catalytique) automobiles. Aucun réglage n'est nécessaire.

Un enrichissement du carburant peut être requis si des modifications ultérieures de réglage sont apportées.

Entretien du filtre : en conditions normales d'utilisation, nettoyer et huiler à nouveau le filtre à environ 40 000 miles / 65 000 km.

Utiliser exclusivement un nettoyeur et une huile K&N et suivre les instructions attentivement.

Les filtres K&N sont pré-imprégnés et prêts à l'emploi.

Les avantages du système d'admission d'air froid

L'air plus froid étant plus dense, apportera un gain de puissance par rapport aux systèmes de filtrage puisant de l'air chaud dans le compartiment moteur.

Ce kit contient :

- 1 x filtre de remplacement
- 1 x support
- 1 x tube métallique
- 1 x autocollant K&N
- 1 x autocollant million miles
- 1 x carte garantie 1 million miles
- 1 x kit de fixation contenant :
- 1 x clip à clou de canalisation #44
- 1 x écrou M6
- 1 x rondelle élastique 6 mm

Montage de votre kit

Il est indispensable que la personne montant le kit (sauf un mécanicien professionnel) suive soigneusement les instructions particulières même si elle a déjà monté des kits auparavant. Cela vous épargnera du temps et de l'argent.

Les kits mal montés peuvent entraîner une perte de performance, par exemple lors du positionnement du flexible d'air froid principal (flexibles extensibles ou canalisations caoutchouc usés).

Un contrôle final effectué en suivant les notices d'instructions serait appréciable.