

Volkswagen Golf – 2,0 l – 8 V – 4 cyl. – Mars 1999...
NUMÉRO DU KIT : 57-0362 - INSTRUCTIONS DE MONTAGE

- 1 Enlever et décliper la fiche du faisceau électrique du MAS (capteur de débit d'air) (fig. 1).
- 2 Décliper et enlever la canalisation d'admission du MAS (fig. 2).
- 3 Enlever les 2 boulons fixant la boîte à air et retirer avec précaution l'ensemble complet de la boîte à air du véhicule (fig. 3 & 4).
- 4 Dévisser avec précaution et enlever le MAS du couvercle de la boîte à air (fig. 5).
- 5 Enlever le boulon arrière du montant latéral de la boîte de vitesses (fig. 6).
- 6 Fixer le nouveau support de montage au montant de la boîte de vitesses à l'aide du boulon d'origine (fig. 7).
- 7 Remonter le MAS sur la canalisation d'admission d'origine et fixer à l'aide du clip d'origine. Tourner le MAS jusqu'à ce que l'orifice de montage soit à "6 heures" (fig. 8).
- 8 Attacher le MAS sur le support de montage en utilisant le boulon à tête cruciforme, l'écrou Nylock et les rondelles fournies (fig. 9).
- 9 Reconnecter la fiche du faisceau électrique sur le MAS.
- 10 Monter l'adaptateur filtre en caoutchouc à l'extrémité du MAS (fig. 10).
- 11 Monter le Filtercharger sur l'adaptateur filtre et serrer le clip #64 fourni (fig. 11).
- 12 Étirer avec précaution le flexible d'air froid et introduire la canalisation vers le bas jusqu'au spoiler inférieur. Fixer le sommet de façon à ce que la canalisation s'arrête à environ 10 cm du Filtercharger à l'aide des attaches plastique fournies (fixer la canalisation loin du sélecteur de vitesses/levier d'embrayage) (fig. 12).
- 13 En prenant toutes les précautions nécessaires selon les instructions du constructeur, soulever l'avant du véhicule. Percer deux orifices de 4 mm dans le cadre du spoiler ; fixer la canalisation d'air froid au cadre du spoiler en utilisant une attache plastique fournie (fig. 13).
- 14 Effectuer un contrôle final de la hauteur/alignement du système d'admission K&N avant de démarrer le moteur. L'installation est maintenant achevée.

Nomenclature :

- 1 x élément Filtercharger
 - 1 x clip #64
 - 1 x adaptateur filtre caoutchouc
 - 1 x flexible d'air froid
 - 1 x ensemble de documentation
- 1 x kit de fixation :
- 1 x écrou Nylock M6
 - 2 x petites rondelles plates
 - 1 x boulon à tête cruciforme
 - 1 x support de montage
 - 3 x attaches plastique.

Attention : avant de démarrer votre moteur, effectuer un dernier contrôle du montage du Kit Performances K&N. Il sera nécessaire pour tous les systèmes d'admission de vérifier périodiquement l'alignement, la place et le serrage de toutes les connexions. Le non-respect des instructions ci-dessus ou le manque d'entretien annule la garantie.