



INSTALLATION INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN INSTRUCTIONS DE POSE



Remove all wires connected to the (+) positive terminal of the original coil and connect here, to the positive (+) terminal of the Mallory coil. Do not remove or bypass the original equipment resistor for any reason (Terminal may be marked BAT).

MALLORY IS A DIVISION OF THE MR. GASKET PERFORMANCE GROUP
550 MALLORY WAY, CARSON CITY, NV 89701
(775) 882-6600 FAX (775) 887-4326
www.mrgasket.com

FORM 1264M
REV. C (04/01)
MADE IN USA
PRINTED IN USA

Saque todos los cables conectados al terminal positivo (+) de la bobina original y conecte aquí al terminal positivo (+) de la bobina Mallory. Por ningún motivo saque o evite la resistencia original (el terminal puede tener la marca BAT).

MALLORY ES UNA DIVISIÓN DE MR. GASKET PERFORMANCE GROUP
550 MALLORY WAY, CARSON CITY, NV 89701
(775) 882-6600 FAX (775) 887-4326
www.mrgasket.com

FORMA1264M
REV. C (04/01)
HECHO EN EE.UU.
IMPRESO EN EE.UU.

Enlever tous les câbles branchés à la borne positive (+) de la bobine d'origine et les brancher ici, à la borne positive (+) de la bobine Mallory. Ne pas enlever ou faire échec à l'équipement de résistance d'origine pour quelque raison que ce soit. (La borne peut être identifiée par BAT.)

MALLORY EST UNE DIVISION DE MR. GASKET PERFORMANCE GROUP
550 MALLORY WAY, CARSON CITY, NV 89701
(775) 882-6600 Télécopieur (775) 887-4326
www.mrgasket.com

NOTE: Most late model cars are equipped with a ballast or loom resistor. Do not bypass this resistor when installing this coil. If there is no original equipment resistor in the circuit, use Mallory Resistor Part No. 700.

NOTA: La mayoría de los modelos recientes de carros vienen con una resistencia de balasto o un cable fibroso flexible de resistencia. No evite dicha resistencia cuando instale esta bobina. Si el equipo original no tiene una resistencia en el circuito, use la resistencia Mallory, No. de pieza 700.

REMARQUE : La plupart des modèles récents de voitures sont équipés avec un ballast ou un faisceau de câblage de résistance. Ne pas faire échec à cette résistance lors de l'installation de cette bobine. S'il n'y a pas de résistance dans le circuit d'origine, utiliser une résistance Mallory, pièce no 700.

FORMULAIRE N° 1264M
RÉV. C (04/01)
FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS
IMPRIMÉ AUX ÉTATS-UNIS