

S.V.P. LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT LE MONTAGE DU KIT

Votre voiture et le compartiment moteur doivent correspondre aux clichés photographiques, si ce n'est pas le cas, contactez votre fournisseur. En cas de problème, appeler le service Clients K&N.

Schéma A

- 1 Enlever la fiche de connexion sur le capteur de débit d'air (MAS).
- 2 Desserrer le clip de la canalisation d'admission.
- 3 Enlever les trois vis de maintien de la boîte à air.
- 4 Enlever l'ensemble complet de la boîte à air.
- 5 Démontez le MAS de la boîte à air.

Schéma B

- 1 Attacher l'adaptateur sur le MAS en utilisant les trois vis courtes M6, les écrous, le joint plat et les rondelles fournies.
- 2 Monter sans serrer le support sur le quatrième orifice avant inférieur.
- 3 Monter le MAS sur le montant antérieur de la boîte à air en utilisant la vis d'origine.
- 4 Mettre le MAS de niveau avant de le serrer à fond.
- 5 Monter le nouveau filtre directement sur le nouvel adaptateur. Serrer le clip de façon à ce que le filtre tourne légèrement. Tourner le filtre de façon à ce que le logo K&N soit vertical puis serrer le clip d'un tour complet (360°), pas plus. **Ne pas trop serrer le clip.**
- 6 Reconnecter la fiche électrique du MAS.

Tuning

CAT (adaptateur catalytique). Automobiles. Aucun réglage n'est nécessaire.

Un enrichissement du carburant peut être requis si des modifications ultérieures de réglage sont apportées.

Entretien du filtre.

En conditions normales d'utilisation, nettoyer et huiler à nouveau le filtre à environ 40 000 miles / 65 000 km.

Utiliser exclusivement un nettoyant et une huile K&N
et suivre les instructions attentivement

Les filtres K&N sont préimprégnés et prêts à l'emploi

Les avantages du système d'admission d'air froid

L'air plus froid, étant plus dense, apportera un gain de puissance par rapport aux systèmes de filtrage puisant de l'air chaud dans le compartiment moteur.

Ce kit contient :

- 1 x filtre de remplacement
- 1 x support
- 1 x carré pour l'adaptateur rond
- 1 x canalisation d'air froid diamètre 50 mm
- 1 x autocollant K&N
- 1 x autocollant Million Miles
- 1 x carte de garantie (1 million miles)
- 1 x Kit de fixation contenant :
 - 1 x joint plat
 - 3 x vis M6 x 16
 - 1 x vis M6 x 25
 - 4 x écrous M6
 - 4 x rondelles élastiques 6 mm

MONTAGE DE VOTRE KIT 57i

Il est indispensable que la personne montant le kit (sauf un mécanicien professionnel) suive soigneusement ces instructions particulières même si elle a déjà monté des kits K&N auparavant. Cela vous épargnera du temps et de l'argent. Les kits mal montés peuvent entraîner une perte de performance, par exemple lors du positionnement du flexible d'entrée d'air froid principal (flexibles extensibles ou caoutchouc usés).

Un contrôle final effectué en suivant les notices d'instructions serait appréciable.