





57-0331-1

A2054-709



Fig. # 9



Fig. # 10



Fig. # 11



Fig. # 12



Fig. # 13



Fig. # 14



Fig. # 15



Fig. # 16



Fig. # 17



Fig. # 18



Fig. # 19



Fig. # 20

For technical support contact our European technical team: "eindhoven.tech@knfilters.com" We will try to answer your mail within 48 hours.

For UK technical enquiries contact R&D department at 01925-636950, Mon-Thu from 8:30 am to 5 pm.

For other K&N products and / or more information about the K&N products please visit our website: [www.knfilters.com](http://www.knfilters.com)





## Artikelnummer 57-0331-1

BMW Mini One 1.6L 2001-2006 / BMW Mini Cooper 1.6L 2000-2005 & 2006 non-US

Instruktionsblatt No. A2054-709

- Nehme den Schlüssel aus dem Kontaktschloß und klemme das Minuskabel der Batterie ab.
- (Fig.1) Entferne den Entlüftungsschlauch vom Motor wie abgebildet.
- (Fig.2) Löse und entferne den Lufteinlaßschlauch vom Luftfiltergehäuse wie abgebildet.
- (Fig.3) Löse und entferne den Einlaßschlauch vom Fahrzeug wie abgebildet.
- (Fig.4/5) Trenne das elektronische Kabel vom Luftfiltergehäuse wie abgebildet.
- (Fig.6) **Modelle bis 2004:** Löse die Befestigungsbolzen des Luftfiltergehäuses.
- (Fig.7) **Modelle ab 2005:** Löse den Befestigungsbolzen des Luftfiltergehäuses wie abgebildet.
- (Fig.8) Entferne vorsichtig das Luftfiltergehäuse vom Fahrzeug.
- (Fig.9) Entferne das Rohr von zwischen dem Einlaßnorkel und Resonanzkasten wie abgebildet.
- (Fig.10) Befestige den gelieferten Übergangsadaptor auf den LMM mit der gelieferten Schlauchschelle wie abgebildet.
- (Fig.11) Schiebe den Gummilufteinlaßtrichter aufs Einlaßrohr wie abgebildet.
- (Fig.12) Befestige den Luftfilter auf den Gummilufteinlaßtrichter mit der gelieferten Schlauchschelle.
- (Fig.13) Schraube den neuen, gelieferten Entlüftungsadaptor ins Loch im Kunststoffeinlaßrohr wie abgebildet.
- (Fig.14) Befestige das zusammengestellte Einlaßrohr aufs Drosselklappengehäuse mit der gelieferten Schlauchschelle. Stelle die Filterzusammensetzung nach; wenn alle Teile ausreichend Zwischenraum haben alle Verbindungen festziehen.
- (Fig.16) Befestige die L-förmige Halterung an die Halterung mit Klemme mit den gelieferten M5 Bolzen, Ringen und Verschlußmuttern wie abgebildet.
- (Fig.17) Befestige die zusammengestellte Halterung auf den Montagepunkt des Luftfiltergehäuses mit dem Originalbolzen.
- (Fig.18) Befestige den vorgehend gelösten Stecker in die Klemme der neuen Halterung wie abgebildet. Binde alle eventuell lose Kabel zusammen mit dem gelieferten Kabelbinder.
- (Fig.19) Befestige den gelieferten Belüftungsschlauch zwischen den Entlüftungsadaptor und Anschluß auf dem Motor wie abgebildet.
- Schließe das Minuskabel der Batterie wieder an.
- (Fig.20) Prüfe nochmals, bevor Sie den Motor starten, ob alle Teile ausreichend Zwischenraum haben und richtig fest sind. Die Installation ist nun beendet.

### Teile

- 1x Luftfilter
- 1x Gummilufteinlaßtrichter
- 1x Übergangs-Adapter, Groß
- 1x Einlaßrohr, Kunststoff
- 1x Dokumentationssatz
- 1x Kabelbinder
- 1x Schlauchschnalle 100-120
- 1x Schlauchschnalle 52-76
- 1x Schlauchschnalle 80-100
- 1x Entlüftungsadaptor, recht
- 1x Entlüftungsschlauch
- 1x Halterung, Klemme
- 1x Halterung, L-förmig
- 2x Verschlußmutter, M5
- 4x Metallring, M5
- 2x Bolzen, Innensechskant M5

**WARNUNG:** Prüfe nochmals, bevor Sie den Motor starten, ob das K&N Kit richtig eingebaut ist. Es ist notwendig um regelmäßig zu prüfen ob das Kit noch ausreichend frei liegt und das alle Teile richtig fest sind. Wenn Sie diesen Hinweisen nicht folgen oder wenn das Kit nicht gewartet wird, kann die Garantie verfallen.

### WARTUNG DES FILTERS:

K&N schlägt Sie vor, um den Filter auf übermäßige Schmutzanhäufung regelmäßig zu überprüfen. Warten Sie ihn entsprechend den Anweisungen im Recharger Service-Kit das von Ihrem K&N Händler erhältlich ist, Artikelnummer 99-5000 oder 99-5050, wenn das Element im Schmutz bedeckt wird (oder einmal jährlich).

