

LISTE DES PIÈCES

- 1 x élément **Filtercharger**
- 1 x collier de serrage #44 (filtre)
- 1 x adaptateur filtre métallique
- 1 x support de montage
- 1 x flexible d'air froid
- 2 x gaines en plastique moulé
- 1 x pack documentation
- 1 x kit de fixation :
 - 1 x écrou Nylock
 - 1 x rondelle plate en métal
 - 2 x bracelets en plastique
 - 1 x entretoise filtre

***ATTENTION** : avant de démarrer votre moteur, effectuez un dernier contrôle du montage du Kit Performances K&N. Il sera nécessaire pour tous les systèmes d'admission de vérifier périodiquement l'alignement, la place et le serrage de toutes les connexions. Le non-respect des instructions ci-dessus ou le manque d'entretien annule la garantie.

1. Retirer avec précaution le capteur de température de l'air sur le côté du couvercle de la boîte à air (fig. 1).
2. Décliper & enlever la canalisation d'admission du couvercle de la boîte à air (fig. 2).
3. Décliper & enlever le couvercle de la boîte à air de l'embase, retirer le couvercle du véhicule (fig. 3).
4. Enlever les 3 boulons qui fixent l'embase de la boîte à air au panneau intérieur de l'aile (fig. 4).
5. Enlever l'embase de la boîte à air du tuyau de captage & sortir avec précaution l'embase du véhicule (fig. 5).
6. Monter le nouveau support sur l'orifice fileté arrière du cadre de support du montant de la boîte à air en utilisant le boulon d'origine (fig. 6).
7. Monter le tube adaptateur métallique sur le bord dans l'embase du Filtercharger & fixer avec le collier de serrage #44 fourni. Monter l'ensemble du Filtercharger sur la canalisation d'admission d'origine & fixer avec le collier de serrage d'origine (fig. 7).
8. Attacher le couvercle fileté du Filtercharger dans l'orifice du support de montage & fixer en utilisant l'écrou Nylock, la rondelle plate & l'entretoise fournis (fig. 8).
9. Insérer le capteur de température de l'air dans l'orifice à la base du Filtercharger (fig. 9).
10. Étirer avec précaution le flexible d'air froid, introduire la canalisation vers le bas jusqu'au panneau inférieur du bas de caisse. Fixer le haut de la canalisation au câble de la batterie en utilisant un bracelet en plastique fourni. Placer la canalisation d'air froid de façon à ce qu'elle s'arrête environ à 10 cm du Filtercharger (fig. 10).
11. En prenant toutes les précautions nécessaires selon les instructions du constructeur, soulever l'avant du véhicule. Découper un orifice de 65 mm de diamètre dans le panneau inférieur comme indiqué. Introduire le flexible d'air froid dans l'orifice & fixer la canalisation au panneau inférieur en utilisant un bracelet en plastique fourni (fig. 11).
12. L'installation est maintenant achevée.