

INSTRUCTIONS DE MONTAGE
Kit 57-0415 FIAT PUNTO HGT 1,8 I 16 V 4 cylindres 129 ch Octobre 1999...

LISTE DES PIÈCES

- 1 x élément Filtercharger
- 1 x clip #64
- 1 x adaptateur caoutchouc
- 1 x kit de fixation :
 - 1 x clip #44
 - 1 x vis conique
 - 1 x rondelle conique
 - 1 x écrou Nylock M6
 - 1 x rondelle plate
 - 1 x tube adaptateur plastique
 - 1 x support en "L" surface traitée

ATTENTION : avant de démarrer votre moteur, effectuer un dernier contrôle du montage du Kit Performances K&N. Il sera nécessaire pour tous les systèmes d'admission de vérifier périodiquement l'alignement, la place et le serrage de toutes les connexions. Le non-respect des instructions ci-dessus ou le manque d'entretien annule la garantie.

1. Décliper et déconnecter le flexible d'admission du couvercle de la boîte à air (fig. 1).
2. Décliper le flexible d'admission du carter papillon & l'enlever du véhicule (fig. 2).
3. Dévisser et enlever le couvercle de la boîte à air du véhicule (fig. 3).
4. En suivant les instructions du constructeur, enlever avec précaution la batterie du véhicule.
5. Enlever les 3 boulons fixant la cuvette d'accumulateur au véhicule (fig. 4).
6. Enlever les 2 boulons fixant l'embase de la boîte à air et retirer avec précaution l'embase de la boîte à air du véhicule (fig. 5).
7. Assembler le support simple au support en "L" en utilisant la vis conique, la rondelle conique, la rondelle plate & l'écrou Nylock M6 fournis (fig. 6).
8. Monter le support en "L" au montant intérieur de la boîte à air en utilisant le boulon de montage d'origine (fig. 7).
9. Remonter la cuvette d'accumulateur dans le véhicule en utilisant les boulons d'origine.
10. Reconnecter la batterie en suivant les instructions du constructeur.
11. Monter le tube adaptateur plastique dans l'extrémité de la boîte à air du flexible d'admission d'origine et fixer en utilisant le clip #44 fourni.
12. Monter l'adaptateur filtre caoutchouc sur le tube plastique et remonter le flexible d'admission sur le véhicule en utilisant le clip d'origine (fig. 8).
13. Placer l'adaptateur filtre caoutchouc dans le support simple (fig. 9).
14. Monter le clip #64 fourni autour du support simple.
15. Monter le Filtercharger sur l'adaptateur caoutchouc et serrer le clip à fond autour du support simple et du rebord du filtre (fig. 10).