



Kit Number 57-0683

Kia Cee'd 1.4L / 1.6L 2007-2010

Hyundai i30 1.4L / 1.6L 2007-2010

Instruction sheet A2054-809 (14.7.10)

1. Take the key from the ignition and disconnect the vehicle's negative battery cable.
2. Unclip and remove the fuel line from the air box as shown. (Fig. 1)
3. Unclip and remove the intake hose from the air box as shown. (Fig. 2)
4. Unclip and remove the throttle cable from the air box as shown. (Fig. 3)
5. Unclip and remove the air box lid from the air box base as shown. (Fig. 4)
6. Remove the air filter from the air box base as shown. (Fig.5)
7. Remove the bolt which secures the air box to the vehicle. (Fig. 6)
8. Unclip and remove the air box clips from the air box as shown. (Fig.7)
9. Fit the metal tube into the original intake hose using the original clip. (Fig.8)
10. Fit the bracket onto the studded lid of the filter using the M6 washer and M6 nut supplied. Make sure the nylon spacer sits between the filter and the bracket. (Fig.9)
11. Fit the filter assembly onto the metal tube using the hose clamp supplied. Do not fully tighten at this moment. (Fig.10)
12. Fit the filter assembly bracket onto air box mounting point using the M6 washer and large M6 bolt supplied. Do not fully tighten at this moment. (Fig.11)
13. Align the filter assembly for best clearance, now firmly tighten all hardware.
14. Reconnect the negative battery terminal. Installation is now complete



Fig. # 1



Fig. # 2



Fig. # 3



Fig. # 4



Fig. # 5



Fig. # 6



Fig. # 7



Fig. # 8



Fig. # 9



Fig. # 10



Fig. # 11



Parts list:

- 1 x Filter Element.
 - 1 x intake Tube.
 - 1 x Literature Pack.
- 1 x Fixing Kit :-
- 1 x Mounting Bracket.
 - 2 x M6 Washer.
 - 1 x M6 Nylock nut.
 - 1 x Nylon Spacer.
 - 1 x M6x40 Bolt.
 - 1 x 60/80 Hose Clamp.

WARNING: Before starting the engine carry out a final fitment check of the K&N performance kit. It will be necessary for all intake systems to be checked periodically for realignment, clearance and tightening of all connections. Failure to follow the above instructions or proper maintenance may void the warranty.

FILTER MAINTENANCE: K&N suggests checking the filter periodically for excessive dirt build-up. When the element becomes covered in dirt (or once a year), service it according to the instructions on the Recharger service kit available from your K&N dealer, part number 99-5000

For the cleaning instructions please visit our website:
www.knfilters.com/cleaning



Artikelnummer 57-0683

Kia Cee'd 1.4L & 1.6L 2007-2010 / Hyundai 1.4L & 1.6L 2007-2010

Instructieblad No. A2054-809

- 1, Haal de sleutel uit het contactslot en neem de negatieve accukabel los.
- 2, (Fig.1) Maak de brandstofleiding los van het luchtfilterhuis zoals afgebeeld.
- 3, (Fig.2) Maak de inlaatslang los van het luchtfilterhuis en verwijder deze zoals afgebeeld.
- 4, (Fig.3) Maak de gaskabel los van het luchtfilterhuis zoals afgebeeld.
- 5, (Fig.4) Maak de klemmetjes los en verwijder het deksel van de luchtfilterbak.
- 6, (Fig.5) Verwijder het luchtfilter-element uit de luchtfilterbak zoals afgebeeld.
- 7, (Fig.6) Verwijder de bout waarmee het luchtfilterhuis aan de auto bevestigd is zoals afgebeeld.
- 8, (Fig.7) Maak de klemmen los van het luchtfilterhuis en verwijder ze zoals afgebeeld.
- 9, (Fig.8) Plaats de geleverde metalen pijp in de originele inlaatslang zoals afgebeeld en draai de originele slangklem volledig vast.
- 10, (Fig.9) Bevestig de beugel aan het tapeind op het filterdeksel met de geleverde kunststof afstandsbus (plaats deze tussen het filter en de beugel), borgmoer en ring zoals afgebeeld.
- 11, (Fig.10) Plaats het filter op de metalen adapterpijp met de geleverde slangklem. Nog niet geheel vastzetten!
- 12, (Fig.11) Monteer de samengestelde beugel aan het bevestigingspunt van het luchtfilterhuis met de geleverde M6 bout en metalen ring. Nog niet geheel vastzetten!
- 13, Richt het filter en de andere onderdelen zo, dat ze naar alle kanten vrij liggen. Draai nu alle bevestigingspunten goed vast.
- 14, Sluit de negatieve accukabel weer aan.
- 15, Controleer nogmaals of alle onderdelen goed bevestigd zijn en vrij liggen alvorens de motor te starten. De inbouw is nu voltooid.

Onderdelen

- 1x Filter-Element
- 1x Metalen Pijp
- 1x Documentatieset
- Inbouwkit:-
- 1x Beugel
- 2x Metalen Rina M6
- 1x Borgmoer M6
- 1x Afstandsbus, Nylon
- 1x Bout M6x40
- 1x Slangklem 60-80

WAARSCHUWING: Controleer nogmaals, alvorens de motor te starten, of de K&N-kit correct gemonteerd is. Het is noodzakelijk om regelmatig te controleren of de inlaatkit nog goed vrij ligt en of alle onderdelen nog goed vast zitten. Indien deze instructies niet worden nageleefd of geen onderhoud wordt gepleegd, kan de garantie komen te vervallen.

ONDERHOUD VAN HET FILTER:
K&N adviseert om het filter regelmatig te inspecteren op overmatige vervuiling. Pleeg onderhoud volgens de instructies van de Recharger service kit, artikelnummer 99-5003EU, verkrijgbaar bij uw K&N verkooppunt, zodra het filter volledig vervuld is (of eens per jaar).

Voor informatie over reinigen van het filter kunt u terecht op onze website: www.knfilters.com/cleaning



Artikelnummer 57-0683

Kia Cee'd 1.4L & 1.6L 2007-2010 / Hyundai 1.4L & 1.6L 2007-2010

Instruktionsblatt No. A2054-809

- 1, Nehme den Schlüssel aus dem Kontaktschloß und klemme das Minuskabel der Batterie ab.
- 2, (Fig.1) Löse und entferne die Kraftstoffleitung vom Luftfiltergehäuse wie abgebildet.
- 3, (Fig.2) Löse und entferne den Einlaßschlauch vom Luftfiltergehäuse wie abgebildet.
- 4, (Fig.3) Löse und entferne den Drosselklappenzug vom Luftfiltergehäuse wie abgebildet.
- 5, (Fig.4) Löse die Klammer und entferne den Filterkastendeckel vom Filterkastenboden.
- 6, (Fig.5) Entferne den Luftfilter vom Filterkastenboden wie abgebildet.
- 7, (Fig.6) Löse den Befestigungsbolzen des Luftfiltergehäuses wie abgebildet.
- 8, (Fig.7) Löse und entferne die Klammer vom Luftfiltergehäuse wie abgebildet.
- 9, (Fig.8) Stecke das gelieferte Metallrohr in den Originaleinlaßschlauch wie abgebildet und ziehe die Originalschlauchschelle völlig fest.
- 10, (Fig.9) Befestige die Halterung an den Stehbolzen auf dem Filterdeckel mit der gelieferte Kunststoffzwischenbuchse (befestige die Zwischenbuchse zwischen den Filter und die Halterung), Verschlußmutter und Metallring wie abgebildet.
- 11, (Fig.10) Befestige den Luftfilter aufs Metalladapterrohr mit der gelieferten Schlauchschelle. Noch nicht völlig festziehen!
- 12, (Fig.11) Befestige die zusammengestellte Halterung auf den Montagepunkt des Luftfiltergehäuses mit dem gelieferten M6 Bolzen und flachem Metallring. Noch nicht völlig festziehen!
- 13, Stelle die Filterzusammensetzung nach; wenn alle Teile ausreichend Zwischenraum haben alle Verbindungen festziehen.
- 14, Schließe das Minuskabel der Batterie wieder an.
- 15, Prüfe nochmals, bevor Sie den Motor starten, ob alle Teile ausreichend Zwischenraum haben und richtig fest sind. Die Installation ist nun beendet.

Teile

- 1x Luftfilter
- 1x Rohr, metall
- 1x Dokumentationssatz
- Einbaikit:-
- 1x Halterung
- 2x Metallring, M6
- 1x Verschlußmutter, M6
- 1x Zwischenbuchse, Nylon
- 1x Bolzen, M6x40
- 1x Schlauchschelle 60-80

WARNUNG: Prüfe nochmals, bevor Sie den Motor starten, ob das K&N Kit richtig eingebaut ist. Es ist notwendig um regelmäßig zu prüfen ob das Kit noch ausreichend frei liegt und das alle Teile richtig fest sind. Wenn Sie diesen Hinweisen nicht folgen oder wenn das Kit nicht gewartet wird, kann die Garantie verfallen.

WARTUNG DES FILTERS:

K&N schlägt Sie vor, um den Filter auf übermäßige Schmutzanhäufung regelmäßig zu überprüfen. Warten Sie ihn entsprechend den Anweisungen im Recharger Service-Kit das von Ihrem K&N Händler erhältlich ist, Artikelnummer 99-5003EU, wenn das Element im Schmutz bedeckt wird (oder einmal jährlich).

Für Information über Wartung des Filters können Sie unsere Website besuchen:
www.knfilters.com/cleaning



Kit référence 57-0683

Kia Cee'd 1.4L & 1.6L 2007-2010 / Hyundai 1.4L & 1.6L 2007-2010

Feuille d'instructions No. A2054-809

- 1, Prenez la clé de contact et déconnectez le terminal négatif de la batterie.
- 2, (Fig.1) Déclippez et enlevez la canalisation de combustible de la boîte à air comme indiqué.
- 3, (Fig.2) Déclippez et enlevez le tuyau d'admission de la boîte à air comme indiqué.
- 4, (Fig.3) Déclippez et enlevez le câble de commande de puissance de la boîte à air comme indiqué.
- 5, (Fig.4) Déclippez les crampons et enlevez le couvercle de la boîte à air.
- 6, (Fig.5) Enlever le filtre à air de la base de la boîte à air comme indiqué.
- 7, (Fig.6) Dévissez le boulon qui attache la boîte à air dans la voiture comme indiqué.
- 8, (Fig.7) Déclippez et enlevez les brides de la boîte à air comme indiqué.
- 9, (Fig.8) Installer le tube en métal fourni dans le tuyau d'admission original comme indiqué et serrer entièrement le collier de serrage original.
- 10, (Fig.9) Fixer le support au couvercle fileté du filtre en utilisant l'entretoise plastique (monter l'entretoise entre le filtre et le support), écrou Nylock et rondelle fournis comme indiqué.
- 11, (Fig.10) Installer le filtre sur le tube d'adaptateur en métal en utilisant le collier de serrage fourni. Ne pas serrer entièrement maintenant!
- 12, (Fig.11) Installer le support assemblé sur la montage de boîte à air en utilisant le boulon M6 et rondelle en métal fournis. Ne pas serrer entièrement maintenant!
- 13, Ajuster l'assemblée de filtre et support pour bénéficier d'un maximum de dégagement et serrer tout le matériel de montage.
- 14, Reconnectez le terminal négatif de la batterie.
- 15, Effectuer un contrôle final de l'alignement et de la hauteur du kit. L'installation est maintenant achevée.

Liste des pièces

- 1x Élément Filtercharger
- 1x Tube, métal
- 1x Pack documentation
- Kit de Montage:-
- 1x Support
- 2x Rondelle, métal, M6
- 1x Écrou, Nylock, M6
- 1x Entretoise, Nylon
- 1x Boulon, M6x40
- 1x Collier de serrage 60-80

ATTENTION : avant de démarrer votre moteur, effectuer un dernier contrôle du montage du Kit Performances K&N. Il sera nécessaire pour tous les systèmes d'admission de vérifier périodiquement l'alignement, la place et le serrage de toutes les connexions. Le non-respect des instructions ci-dessus ou le manque d'entretien annule la garantie.

ENTRETIEN DU FILTRE:

K&N vous conseille de vérifier périodiquement la présence de salissures sur l'élément Filtercharger. Quand l'élément est couvert de salissures (ou une fois par an), effectuer une opération d'entretien selon les instructions du kit service Recharger disponible à votre point de vente K&N, référence 99-5003EU.

Pour information concernant la nettoyage des filtres, veuillez visiter notre site internet:
www.knfilters.com/cleaning