



Must install collar with nub end down

El collarín se debe instalar con el extremo saliente hacia abajo

La bague doit être installée avec les encoches vers le bas

NOTICE:

Remove felt pad from shock absorber rod prior to installation.

ADVERTISSEMENT:

Enlever coussinet en feutre sur le tige d'amortisseur avant l'installation.

ADVERTENCIA:

Remover previamente el fieltro del amortiguador antes de su instalacion.