
LITHO IN U.S.A. • 8/92

INSTRUCTION SHEET

POSITION SPACER BETWEEN FRAME AND IDLER ARM BRACKET



© COPYRIGHT 1992 / REVISED AUGUST, 1992 / LITHO U.S.A.


Form 3976

Form 3976

HOJA DE INSTRUCCIONES

FORMULARIO 3976

SITÚE EL SEPARADOR ENTRE EL ARMAZÓN Y EL APOYO DEL BRAZO LOCO




LITHO IN U.S.A. • 8/92

Formulario 3976

FEUILLET D'INSTRUCTIONS

IMPRIMÉ 3976

PLACER LA CALE ENTRE LE CADRE ET LE SUPPORT DU BRAS DE RENVOI



LITHO IN U.S.A. • 8/92

Imprimé 3976